

**INELMA**

## ENERGIA LIMPIA TRANSFORMADA

PROTECCION, SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD A SUS EQUIPOS DIGITALES SENSIBLES

- \* FABRICA DE TRANSFORMADORES BAJA Y MEDIA TENSION. TODOS LOS TIPOS
- \* REGULADORES DE VOLTAJE ELECTRONICOS 2% PRECISIÓN
- \* UPS CLASICA STANBY \* UPS INTERACTIVA \* UPS TRUE ON LINE
- \* FILTROS SUPRESORES DE TRANSIENTES PHOENIX CONTAC ALEMANES
- \* SISTEMA DE FILTRAJE ATENUADOR DE ARMONICOS FACTOR K

FABRICACION Y DISTRIBUCION BAJO NORMAS INTERNACIONALES

NEMA



Santiago, SEPTIEMBRE 4 del 2018

Señores

SOC. DE RESONANCIA NUCLEAR MAG DEL SUR SA.

Presente.

At.: Sr. CRISTIAN BARRIENTO

Fono : 971355079

Email : cbarrientos@proimagem.cl

Ref. : INFORME TECNICO MANTENCIONES REGULADORES DE VOLTAJE

### INFORME TECNICO N° 1

Como corresponde a cada año , se procede con esta fecha a realizar la mantención de los Reguladores de Voltaje de los equipos Scanners y Resonancia Magnética , ubicadas en las dependencias de la Achs de Temuco. Se ingresa al recinto de la Achs el día Miércoles 22 de Agosto 2018 a las 17:20 Hrs.

**Mantención Regulador Scanner :**

Se inicia la mantención del Regulador de Voltaje de la unidad SCANNER a las 17:35. Hrs.

- Se procede a desconectar el equipo conforme a los protocolos de apagado del equipo.
- El Equipo presenta suciedad media debiéndose destapar completamente y procediéndose a limpiarlo en todo el interior como así sus piezas y partes y también sus tapas laterales , superior y trasera.
- Se procede lubricar los mecanismos de cadenas , ventiladores y similares.
- Se procede a cambiar interruptores y luces led cubiertos en el set de cambio incluido en la mantención preventiva.
- No existen relojes o indicadores digitales averiados que deban cambiar.
- Se procede a calibrar relojes marcadores de voltaje y amperímetros digitales.
- Se procede a energizar el equipo para chequear su funcionamiento y proceder a calibrar al voltaje de 400 volt. de salida.
- Se procede a tapar el equipo y dar concluida la mantención de este equipo.
- Se termina la mantención a las 19:00 Hrs. Del mismo día y se procede a continuar con la mantención del regulador de Resonancia.

Irarrázaval N° 1372 - Ñuñoa - Santiago

Mesa Central: 223417931 - 998654057

[rsanchezeirl@gmail.com](mailto:rsanchezeirl@gmail.com) - [www.inelma-gamma.cl](http://www.inelma-gamma.cl)

## INFORME TECNICO N° 2

Mantenición Regulador Resonancia Magnética Subterráneo :  
Se inicia la mantención del Regulador de Voltaje a las 19:30 hrs.

- Se procede a desconectar el equipo conforme a los protocolos de apagado del equipo.
- El Equipo presenta extrema debiéndose destapar completamente y procediéndose a limpiarlo en todo el interior como así sus piezas y partes y también sus tapas laterales , superior y trasera.
- Se procede lubricar los mecanismos de cadenas, ventiladores y similares.
- Se procede a cambiar interruptores y luces led cubiertos en el set de cambio incluido en la mantención preventiva.
- No existen relojes o indicadores digitales averiados que deban cambiar.
- Se procede a calibrar relojes marcadores de voltaje y amperímetros digitales.
- Se procede a energizar el equipo para chequear su funcionamiento y proceder a calibrar al voltaje de 400 volt. de salida.
- Se procede a tapar el equipo y dar concluida la mantención de este equipo.
- Se termina la mantención a las 20:45 Hrs. Del mismo día.
- Se hace abandono del recinto de la Achs a las 20:55.

Quedamos atento a sus órdenes e instrucciones

Atentamente  
Roberto Sánchez S.  
Gerente Comercial  
INELMA-GAMMA